

AVVERTIMENTO

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare danni al prodotto da noi fornito e rifiuto del reclamo a causa di un'errata installazione del prodotto.

È NECESSARIO SEGUIRE ASSOLUTAMENTE I SEGUENTI PASSAGGI:


1

Prima della sostituzione, è necessario scoprire la causa del danno originale in modo che lo stesso danno non si verifichi nella parte appena installata.



2

Prima dell'installazione si consiglia di verificare la pulizia del collegamento. Non deve essere intasato da grasso, polvere o sabbia.



3

Controllare quindi se i collegamenti e i tubi non sono danneggiati.



4

Installare prima la pompa sul veicolo, dopo di che continuare con i tubi.




5

Quando si installa la pompa, rimuovere il coperchio prima di installare i tubi per non contaminare altre parti.




6

Controllare i collegamenti elettrici. Non devono essere danneggiati, difettosi, bruciati, corrosi o incompleti.



7

Anche i connettori e i cavi devono essere intatti.



8

Se si notano segni di cortocircuito elettrico, controllare eventuali danni al cablaggio.

